

## 选型说明

PMR	700	3	1	A	1A	M	Y	F
智能电动机 保护器 通用代码	设计版本号	功能代号	控制方式	模拟量输出	输入电流	通信方式	热敏电阻输入	可选附件
	700: 第一版	3: 高级型	1: 直接启动	A: 1路4~20mA输出	1A	M: 1路ModBus	Y: 带热敏 电阻输入	F: 带操作面板
			2: 直接启动+5PDI	V: 1路0~5V输出	6.3A	DM: 2路ModBus	空: 不带热 敏电阻输入	无: 不带操作面板
			3: 正反转启动	DA: 2路4~20mA输出	25A	P: 1路ProfiBus-DP		MR-F: 面板 单独订货号
			4: 星-三角启动	DV: 2路0~5V输出	100A	MP: 1路ModBus+ 1路ProfiBus-DP		
			5: 特殊启动	N: 无	250A	DMP: 2路ModBus+ 1路ProfiBus-DP		
					500A	N: 无通信		
					800A			

注：直接启动+5PDI：表示直接启动并带5路开关量输入接口，用于检测其他开关量状态。